

FR-WR Přijímač blesku

- Indikace dokončení nabití
- Rychlá konfigurace otočnými voliči
- Umožňuje všestranné fotografování s bleskem
- Odolný proti prachu, vodě & mrazu
- Bezdrátový přijímač pro řízení více bleskových jednotek dálkově z fotoaparátu



Přijímač pro ovládání více blesků

Sync svorku FR-WR lze použít pro připojení běžně dostupných bleskových jednotek, například monobloků, které lze odpalovat na dálku. Stejně jako v případě blesku FL-700WR umožňuje konstrukce odolná prachu, mrazu (-10°C) a stříkající vodě všestranné použití v řadě oblastí. Po nabití blesku vydá FR-WR elektronický zvuk signalizující dokončení nabíjení. Skupiny a kanály lze snadno nastavit a zkontrolovat pomocí voličů na FR-WR.

Specifikace

Bezdrátové řízení blesků

Režimy	RCV (ovládání blesku z vysílače) X-RCV (připojené ovládání blesku)
Maximální rozsah	30 m / 98,4" *
Počet kanálů	15 kanálů 3 skupiny
Frekvenční pásmo	2,4 GHz
	* Hodnoty získané na základě interních testů Olympus, s použitím nových nebo plně nabitých baterií. Skutečná čísla se mohou lišit v závislosti na podmínkách snímání.

Připojení

Externí svorka	Sync svorka (výstup)
----------------	----------------------

Napájení

Napájení	2 AAA baterie
Baterie	(Alkalické nebo Ni-MH)
Životnost baterie	6,4 h (při použití alkalických baterií) *
Indikace dokončení nabití	Pípnutí
	* Hodnoty získané na základě interních testů Olympus, s použitím nových nebo plně nabitých baterií. Skutečná čísla se mohou lišit v závislosti na podmínkách snímání.

Rozměry

Šířka	59,1 mm
Výška	46,1 mm
Hloubka	51,0 mm
Hmotnost	75 g (bez baterií)

Prostředí

Vlhkost	30 - 90% provozní vlhkost / 10 - 90% skladovací vlhkost
Teplota	-10 - 40°C Provozní teplota / -20 - 60°C skladovací teplota
Odolné funkce	Odolný proti prachu, vodě & mrazu