

ME30W Konferenční mikrofony

- Zachyťte zvuk na velkých shromážděních
- Včetně stojanů, snadná instalace
- 2 kvalitní mikrofony se směrovou charakteristikou



Vhodný pro nahrávání konferencí

S konferenčními mikrofony ME-30W, určenými pro jednání, konference a koncerty, je nyní snadné zachytit zvuk ve stereofonní kvalitě a to i při velkém množství lidí. Toto profesionální řešení obsahuje dva mikrofony se všesměrovou charakteristikou vyvinuté firmou Olympus. Konferenční sada je ideální ve spojení se záznamníky DM-650. Všesměrová charakteristika mikrofonu zajišťuje, že nepromeškáte ani jeden z příspěvků a nezáleží přitom na tom, kde řečník sedí. Stereofonní mikrofony s nízkou hladinou šumu a frekvenčním rozsahem 20Hz - 20,000Hz mohou být umístěny na dvou stojácích, které jsou dodávány spolu se sadou. Mohou být umístěny až 5 metru od sebe a zajišťují tak perfektní nahrávky ve velkých místnostech a koncertních sálech. ME-30W je kompatibilní se všemi stereofonními záznamníky Olympus. Sada ME-30W Conference Microphone Kit navíc obsahuje pouzdro, které chrání celou nahrávací sadu při jejím přenášení. Volitelně je možné pořídit i síťový napájecí adaptér.

Specifikace

Charakteristiky

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Typ | Elektretový kondenzátorový mikrofon |
| Mono / Stereo | 2 x Mono |
| Impedance | 1.9 k Ω \pm 30% |
| Směrnost | Všesměrový |

Napájení

| | |
|----------|--|
| Napájení | Plug-in napájecí systém , jmenovité napětí: 1.5 - 9 V |
|----------|--|

Vstupní rozhraní

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Citlivost / Zisk mikrofonů | - 38dB/kHz - (Diktovací režim) - |
|----------------------------|-------------------------------------|

Rozměry

| | |
|--------------|-----------------------|
| Rozměry (Ø) | 12,2 mm Ø x 64 mm |
| Délka kabelu | 2,5 m |
| Hmotnost | 54 g (pouze mikrofon) |

Frekvenční křivka

| | |
|-------------------|----------------|
| Frekvenční křivka | 20 - 20.000 Hz |
|-------------------|----------------|

Technická data

| | |
|----------|--------------------|
| Vstup | 1.5 V - 9 V |
| Typ Plug | 3.5 Ø mm mini-jack |