

DM-770

- Nízká hmotnost, o 40% lehčí než nejprodávanější chytré telefony roku 2015
- Podporuje ovládání poslepu, s pokročilou hlasovou navigací a odlišujícími konturami tlačítek
- Dobře vybavený záznamník, dodávaný spolu se SONORITY Software včetně modulu AUDIO NOTEBOOK, řemínku a cestovního POUZDRA
- Záznamník, se kterým zachytíte všechny důležité momenty, až 200 indexových značek
- Pozorný posluchač, s integrovaným systémem TRESMIC a záznamem ve formátu MP3 nebo PCM
- S tímto flexibilním společníkem s přímým USB připojením, standardizovaným NiMH akumulátorem, slotem pro microSD kartu a interní pamětí máte své nahrávky kdykoli po ruce.



Špičkové funkce pro naprostou přístupnost

DM-770, stvořený pro bezpodmínečnou podporu, poskytuje vyspělé profesionální funkce pro dotykové ovládání poslepu. Pokročilá hlasová navigace v sedmi jazycích (EN, FR, DE, ES, IT, RU a SV) v kombinaci s rozlišujícími konturami tlačítek umožňuje ovládání pouhým dotykem. Stejně jako jeho předchůdce DM-670, je i DM-770 vybaven systémem TRESMIC pro vynikající kvalitu stereo nahrávek. Dva stereo mikrofony podporuje ještě jeden všesměrový mikrofon - tato kombinace mikrofonů znamená, že nahrávky - zejména lidského hlasu - jsou ještě vyváženější a věrnější. Tak je zajištěno, že bude každá přednáška zachycena do nejmenších detailů. V případě hlučného okolí pomohou funkce výběru scény a funkce ZOOM zlepšit kvalitu nahrávky. Funkce ZOOM zvýší směrovost interních mikrofonů, aby bylo možné cíleněji zachytit požadovaný zvuk ve větších učebnách. Se šesti různými scénickými režimy poskytuje záznamník výchozí nastavení pro nejrůznější situace. Kromě toho je DM-770 se svými 72 gramy lehký jako pírko a váží o 40-50% méně než nejprodávanější chytré telefony na světě (v roce 2015). Slot pro externí microSD kartu navíc umožňuje přenášet data do počítače nezávisle na lokalitě a internetovém připojení. V kombinaci s rozšířenou verzí programu Olympus Sonority "Audio Notebook Plug-In" mohou studenti využít digitální hlasový záznamník (DVR) jako každodenního pomocníka ve škole nebo na univerzitě.

Specifikace

Paměťová média

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Vnitřní paměť | 8 GB Paměť typu Flash |
| MicroSD / MicroSDHC karta | Ano |

Funkčnost USB

| | |
|---------------------|----------------------|
| Rychlost USB | Vysokorychlostní USB |
| USB třídy | USB úložiště |
| Přímé USB připojení | Ano |

Displej

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Typ displeje | Full Dot Matrix Display |
| Velikost displeje | 26,1 x 22,6 mm 1,36" |
| Podsvětlený displej | Ano |

Mikrofonní systém

| | |
|------------------------------|-----|
| TRESMIC (systém 3 mikrofonů) | Ano |
|------------------------------|-----|

Režimy záznamů

| | |
|------------------------|----------------------|
| Režim záznamu | PCM (WAV) / MP3 |
| Maximální doba záznamu | 2.020 h (MP3, 8kbps) |

Režimy přehrávání

| | |
|-------------------|-----------------|
| Formát přehrávání | PCM (WAV) / MP3 |
|-------------------|-----------------|

Frekvenční křivka

| | |
|-----|---------------------------------|
| MP3 | 320 kbps / 20 - 21.000 Hz |
| | 128 kbps / 20 - 17.000 Hz |
| | 64 kbps (mono) / 20 - 13.000 Hz |
| PCM | 8 kbps (mono) / 20 - 3.500 Hz |
| | 48 kHz / 20 - 23.000 Hz |
| | 44,1 kHz / 20 - 21.000 Hz |

Nahrávací funkce

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Automatické nahrávání | Časové nahrávání |
| Režimy nahrávání | Auto Přednáška Konference Schůzka Záznam Uživatelské nastavení |
| Pokročilé nahrávání | Monitor nahrávání Nízkofrekvenční filtr Zoom Mic. nastavení |

Přehrávací funkce

| | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ovládání přehrávání | Rychlé přehrávání Pomalé přehrávání Přehrávání začátků skladeb |
| Práce se souborem | Rychlé převíjení vpřed a vzad vpřed / vzad |
| Systém rozšířeného zvuku | Potlačení šumu Vyvážení hlasu |
| Pokročilé přehrávání | Přehrávání zvuku Vypnutí časovačem |

Správa dat

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Počet složek | 5 |
| Počet souborů ve složce | 200 |
| Indexové značky | 200 |
| Mazání | Vymazat všechny soubory Mazání jednotlivých souborů Zámek proti vymazání |
| Rozdělení souboru | Ano |
| Systém kalendářního vyhledávání | Ano |

Další prvky

| | |
|---------------|-----------------|
| Řízení hlasem | Ano (Pokročilé) |
|---------------|-----------------|

Softwaru

| | |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Odpovídající audio software | Sonority Audio Notebook Plug-in software |
|-----------------------------|------------------------------------------|

Vstupní rozhraní

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| PC rozhraní | USB kabel |
| Zdířka pro mikrofon | 3.5 ø mm mini-jack, impedance 2 kΩ |
| Citlivost / Zisk mikrofonů | Vysoká / Střední / Nízká / Auto |

Výstupní rozhraní

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Zdířka pro sluchátka | 3.5ø mm jack, impedance 8Ω |
| Maximální výkon sluchátek | ≤ 150 mV |
| Reproduktor | 18 mm (mono) / Vestavěný kruhový dynamický reproduktor |
| Maximální pracovní výstup | 150 mW |

Napájení

| | |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max. životnost baterie | Alkalické baterie, 52 h Rec., MP3 8kbps 35 h reprodukce, (sluchátka) |
| Externí napájení | USB AC adaptér (A-514) |
| Napájení | Baterie: 1 x AAA |
| Vnitřní nabíjení | AC / USB Poznámka: Interní nabíjení funkční pouze s akumulátory Olympus AC-adaptér je volitelné vybavení. |

Rozměry

| | |
|-----------|------------------------------------------|
| Hmotnost | 72 g (včetně baterií) |
| v x š x h | 105,9 x 39,6 x 14,4 mm (bez výčnělků) |

Jazyky

| | |
|-------------|----------------------------|
| Jazyky menu | EN, DE, ES, FR, IT, RU, SV |
|-------------|----------------------------|

Operační systém & požadavky

| | |
|-----------|----------------------------------------------|
| Windows | Operační systém: Windows Vista/7/8/8.1/10 |
| Macintosh | Operační systém: Mac OS X 10.5 - 10.11 |