

## M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm 1:3.5-5.6 II

- Kompaktní a výkonný 3x zoom
- Rychlejší automatické zaostřování pro lepší pohybové záběry
- Nejkratší zaostřitelná vzdálenost 25 cm
- Tiché automatické zaostřování pro tiché video nahrávky
- Vyberte si ze dvou barev



### Tichý zoom a rychlé ostření pro vaše videa

Menší a lehčí než běžné objektivy zrcadlových fotoaparátů - takový je nový digitální objektiv standardu Micro 4/3, M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm 1:3.5-5.6 II (ekv. 28-84mm). Objektiv poskytuje 3x optický zoom v ultra kompaktním těle. Inovovaná verze základního objektivu zaostřuje rychleji, než předchozí model. Protože je nový objektiv určen také pro natáčení videa, je nejen rychlý, ale i velmi tichý při zoomování (využívá technologii MSC). Tento lehký a kompaktní objektiv poskytuje velmi vysokou kvalitu a má vynikající schopnosti přiblížení i zachycení detailů.

### Specifikace

#### Ohnisková vzdálenost

Ohnisková vzdálenost	14 - 42 mm
Ohnisková vzdálenost ekv. na 35 mm fotoaparátu	28 - 84 mm

#### Konstrukce objektivů

Konfigurace objektivu	8 členů / 7 skupin
Asférické optické členy	3
Úhel záběru	75 - 29°
Nejkratší zaostřovací vzdálenost	0,25 m
Maximální obrazové zvětšení	0,19x (Micro Four Thirds) / 0,38x (35mm formát)

#### Clona

Počet lamel clony	7 Kruhová clona pro přirozeně vypadající neostré pozadí
Maximální clona	1:3.5 (široký) / 1:5.6 (tele)
Minimální clona	1:22

#### Rozměry

Průměr filtru	37 mm
Délka	50 mm
Průměr	56,5 mm
Hmotnost	112 g