

## M.Zuiko Digital 1.4x Teleconverter MC-14

- Tloušťka pouhých 15mm pro skvělou přenosnost
- Perfektní do drsných podmínek
- Vysoce kvalitní kovové tělo



### Znásobení síly zoomu

Nyní je zde telekonvertor pro váš objektiv M.Zuiko Digital. Prodloužením ohniskové vzdálenosti na 1,4násobek ohniskové vzdálenosti objektivu rozšiřuje Olympus MC-14 vaše fotografické možnosti na maximum, to vše v těle tenkém pouhých 15 mm. Díky poklesu světelnosti o pouhé jedno clonové číslo poskytuje MC-14 v kombinaci s M.Zuiko Digital ED 40-150mm PRO a M.Zuiko Digital ED 300mm F4 PRO mimořádný rozsah zoomu s vynikající světelností. Pokud se věnujete fotografování přírody nebo sportu, určitě také oceníte vysoce kvalitní kovové tělo, které odolá prachu i stříkající vodě. Tento telekonvertor, opatřený vícevrstvou povrchovou úpravou zaručující zachování vysokého výkonu objektivu, přináší profesionální výsledky, jaké od značky Olympus očekáváte.

### Specifikace

#### Typ adaptéru

Typ adaptéru	Telekonvertor 1.4x
Prodloužení ohniskové vzdálenosti	1,4x

#### Konstrukce objektivů

Konfigurace objektivu	6 členů / 3 skupiny
Maximální obrazové zvětšení	1.4x ohnisková délka nasazeného objektivu
HR členy	1

#### Rozměry

Délka	14,7 mm
Průměr	59,8 mm
Hmotnost	105 g

#### Kombinace objektivů

M.Zuiko Digital ED 40-150mm F2.8 PRO	Nejkratší zaostřovací vzdálenost: 0,751 m
-----	
M.Zuiko Digital ED 300mm F4 IS PRO	Nejkratší zaostřovací vzdálenost: 1,415 m
-	
M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS	Nejkratší zaostřovací vzdálenost: 1,3 m
-	
M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO	Nejkratší zaostřovací vzdálenost: 1,3 m